

Aushang

5. Dezember 2004

Kundenbeziehungen und Services Zugpersonal

Ergänzung zur Gebrauchsanweisung GSM-R Handy Zugpersonal

GSM-R Voicemailbox / Rufumleitung deaktivieren/ausschalten

- Menü: „Anrufe“ „Rufumleitung“ „Rufumleitung löschen.“ auswählen
- Damit ist die Voicemailbox ausgeschaltet.

Ergänzung zu Broschüre P 43216 / 2004, Benutzung des GSM-R Mobiltelefons im Betrieb

Präzisierung Ziffer 4.1.2 Seite 8:

- Ueber die Kurzwahlnummer 1200 kann durch den Lokführer die zuständige Betriebsleitzentrale aufgerufen werden.
Das Zugpersonal wendet sich in der Regel nach wie vor an den zuständigen BLZ-Support ZP.
Die Kurzwahlnummer 1200 (BLZ) ist durch das ZP nur ausnahmsweise für betriebliche Abklärungen zu verwenden.
- Ueber die Kurzwahlnummer 1300 kann der zuständige Fahrdienstleiter aufgerufen werden.
Diese Nummer wird in der Regel durch den Lokführer genutzt, kann allerdings in Notsituationen auch durch das Zugpersonal gewählt werden.

Besten Dank für die Zusammenarbeit und Umsetzung dieser Wegleitungen.

P-KS-ZPL

R. Hostettler